

Manuál pro rychlé naladění Set-Top-Boxu


Technisat MF4-K

Zapojení Set-Top-Boxu

Nejprve propojte televizor se zařízením, na set-top-boxu zapojte scart kabel do slotu označený TV a pokud máte rekordér, zapojte do slotu VCR. Koaxiální kabel zapojte do vstupu označeno IN.

!!!Důležité upozornění!!!

Napájecí kabel zapojte až jako poslední.




Správné vložení dekódovací karty

Pro správnou funkci, je potřeba mít tuto kartu správně vloženou. Karta musí být textem nahoru.




Naladění Set-Top-Boxu

Zapněte Set-Top-Box (dále jen STB). Zobrazí se okno s nabídkou jazyků obr.1 – zvolíme **Česky** a potvrdíme **OK** na dálkovém ovladači. V dalším okně vyberte zemi – **Česko**. obr.2




obr.1




obr.2

Žlutým tlačítkem na dálkovém ovladači (dále jen DO) přeskochíme **Automatickou instalaci** (Kanálové vyhledávání a Aktualizaci softwaru). obr.3 a obr.4




obr.3




obr.4

Pro dokončení instalace stiskneme **zelené tlačítko** na DO. obr.5



obr. 5

Dále pokračujte tlačítkem **EXIT** na DO. STB oznámí, že je seznam prázdný (obr.6).



obr. 6

Nyní provedeme vlastní ladění STB pro aktuálního kabelového operátora. Otevřeme MENU (tlačítko na **MENU** na DO). Zobrazí se úplná nabídka menu STB. Zvolíme **Kanálové vyhledávání** (obr.7) a potvrdíme **OK**. Zobrazí se nabídka režimů vyhledávání, zvolíme **Rozšířené vyhledávání** a opět potvrdíme tlačítkem **OK** na DO. obr. 8




obr. 7



obr. 8


Otevře se okno, kde vyplníme následující parametry. (viz.obrázek 9)

	Vyhledávání v síti
Počáteční kanál	D6 (154)
Koncový kanál	D6 (154)
Přenosová rychlost (KBd)	Nový
	Smazat
Vyhledávací mód	Všechny kanály
Na DO potvrdíme <input type="checkbox"/>	Start vyhledávání




obr. 9

STB poté provede vyhledávání kanálů podle zadaných hodnot. (obr.10) Jakmile STB dokončí vyhledávání, zobrazí zprávu o tom co budete chtít dělat s nalezenými novými kanály. (obr. 11)



obr. 10

Nalezené kanály můžete buď **Seřadit automaticky** – abecedně, **Připojit automaticky** – připojí kanály ke stávajícímu seznamu kanálů, **Připojí manuálně** – uživatel si může sám ovlivnit seznam programu, nebo obdobně si může **Připojit manuálně** rádio.



obr. 11

Vyberete jednu z možností uložení programů a potvrdíte tlačítkem **OK**. Tlačítkem **EXIT** na DO, se dostanete na seznam kanálů.

Přejeme příjemnou zábavu